

ウレタン塗膜防水 安全作業の手引き



発 刊 に あ た っ て

ウレタン塗膜防水工事は、高所作業や危険物の取り扱いを伴うので、適切な配慮をおこたると大きな事故につながりかねません。

今回、日本ウレタン建材工業会では事故防止の目的で「ウレタン塗膜防水を安全に作業していただくために」と題して2012年に発行した冊子の内容を見直すとともに、よりわかりやすく改訂しました。みなさんの安全努力の一助となるようご活用ください。

※今回の改訂にあたっては「有機溶剤の安全作業の手引き」（発行：（一社）全国防水工事業協会・（一社）日本防水材料協会）を参考とさせていただきました。関係者の方々には謹んで御礼申し上げます。

危険予知	01	塗膜防水作業中の危険	4
	02	危険な場所	6
作業前	03	必要に応じた有資格者の配置	8
	04	作業前ミーティングの実施	9
	05	作業の服装	10
	06	近隣居住者等への配慮	11
	07	作業場所で確認するもの	12
作業	08	材料保管	16
	09	荷揚げ・運搬	16
	10	作業場の養生	17
	11	施工 計量・攪拌・塗布	17
	12	屋内など換気の悪い場所での施工	18
	13	工具類の洗浄及び残材保管、廃棄	18
作業終了後	14	作業記録の作成・保管	19
非常対応	15	万一の事故が起きた場合の救急対応	20
	16	応急処置	21
健康診断	17	有機溶剤健康診断、特定化学物質健康診断の受診	25
資料	18	ウレタン防水用材料に含まれる有機溶剤と特定化学物質	26
	19	安全データシート (SDS) の見方	27
	20	GHS 絵表示と注意事項	28
	21	消防法危険物としての分類	30
	22	防水施工に必要な資格一覧	31